



Hinweise zum Aufbau der Ablageschale 900.0



Die Ablage 900.0 dient **aus-schließlich** zum "Aufstellen" eines unseres eHealth-Kartenterminals der Serie „ORGA 900“. Sie besteht aus der Ablageschale und dem Aufstellersockel.

1. Stecken Sie die Rastnasen der Schale in die Aussparungen des Sockels, und
2. ziehen Sie die Ablageschale in Pfeilrichtung, bis die Verriegelung einrastet.

Beim Betrieb mit Kabelanschluss und Verwendung der Ablage sollte das Kabel gegen Zug entlastet werden.

Führen Sie dazu das Kabel wie im Bild gezeigt durch die dafür vorgesehenen Öffnungen des Aufstellersockels.